

便携式打气泵说明书

技术规格

1. 输入电压：5V
2. 最大电流：6A
3. 空载电流：<2A
4. 空气流量：12L/min
5. 可达最高气压：150PSI&10.5kgf/cm²
6. 电池信息：2500mAh/7.4v
7. 工作温度：-10℃ - 60℃
8. 外露软管长度：17±0.5cm/6.7±0.20 英寸
9. 产品尺寸：20.5*5.9*4.9cm/8.1*2.4*2.0 英寸
10. 净重：450g/1.0 磅
11. 毛重：570g/1.3 磅

操作说明

1. 将空气软管的一端连接到充气器的出风口并顺时针旋紧，将软管的另一端连接到轮胎阀芯顺时针旋紧。
2. 按“电源”键 2 秒开机。
3. 按“UNIT”键至切换四种不同的单元：PSI、BAR、KPA、kg/cm²。
4. “+”和“-”按钮用于设置压力值，你可以通过点击按钮来缓慢调整压力，你可以通过长按按钮更长的时间来快速调整压力。当涉及到所需的压力值时，该值将闪烁 3 下并自动设置，或者您可以按“UNIT”键设置它。
5. 按下“电源”按钮，充气器开始向轮胎泵气，当达到设置好的轮胎压力时，它将自动关闭。
6. 充气后，从空气喷嘴中取出轮胎充气器的末端，长按“电源”键 2 秒关机或者不动设备 1 分钟后自动关机。
7. 开机状态下长按“UNIT”键 2 秒使用 LED 照明功能，在长按“UNIT”键 2 秒切换使用 SOS 功能，最后长按“UNIT”键 2 秒关闭功能。
8. 充气泵上的“USB”插座可支持手机进行充电。

通知

为了防止轮胎过度膨胀、气压过高，请参考车胎类、球类、玩具类等手册或者轮胎上的标记推荐压力值在进行工作使用。此充气泵只针对小型汽车轮胎、自行车轮胎、球类、小型玩具类等工作。

注意事项

1. 确保充气泵在使用前完全充电，第一次完全充电至少需要 3 小时，之后至少需要 2 小时。
2. 这种产品是充气增压而设计的，长期使用会导致产品温度过高，并可能造成损坏，连续工作 12 分钟后最好冷却 15 分钟，不建议长时间工作。
3. 请将产品及其附件远离儿童，因为它不是玩具，所以不要玩它。
4. 请不要在易燃、易爆液体或气体的区域附近使用充气器。
5. 请不要让它单独工作，而充气器正在工作时，你应该注意它，这是工作状态。

6. 如果在工作期间产生有异常噪音或温度过高，请立即关闭电源，并让它冷却。 还有软管在充气工作过后产生温度过高，请小心烫手，同时移除它。
7. 请不要将充气器直接暴露在阳光或雨水中。
8. 如果你很长时间不使用充气器请把它放在干燥的环境里，远离孩子们的接触。 建议充气泵每半年充电一次。

警告

为了您和其他人的安全，请根据制造商提供的操作说明使用充气泵及其附件，说明书中未提到的方法可能造成危险。