

# 深圳市迅能达电子有限公司

产品名称： PS4 游戏手柄

## 一、本体描述:

本体尺寸：160mm\*105mm\*60mm

本体重量：200g

材质：ABS

本体颜色：黑色

小件丝印：雪花按键

## 二、电气性能:

产品型号	PS4蓝牙手柄
适合主机	配套 PS4 主机
适合操作平台	S PS4主机, PC 有线/无线 steam,
产品简要	<ol style="list-style-type: none"><li>1.该产品适用于 PS4 主机、PC 平台、安卓蓝牙、IOS 蓝牙、PS3 有线</li><li>2.该手柄由 16 个数字按键(△、○、×、□、Up、Down、Left、Right、L3、R3、Options、Share、PS、touch、L1、R1)，两个模拟按键 ( L2/R2 )、一个 RESET 复位键、两个模拟 3D 摇杆组成。</li><li>3.手柄支持触摸功能、六轴控制、音频耳机、马达、RGB 灯显示；</li><li>4.连接方式:USB 有线、蓝牙无线连接；</li><li>5.支持本地升级包升级</li></ol>
操作指引	<p>一 . PS4 主机平台</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.手柄在关机休眠状态下，使用 USB 线与主机进行连接，大概两秒后手柄与主机配对成功；</li><li>2.按下手柄的 PS 键开机，手柄 3-5 秒之内与主机连接；</li><li>3.手柄连接上主机后，手柄灯显示白灯，选择用户按下确认键 ( ○与 X 根据主机设置打钩的确认键 ) 后手柄显示通道灯；</li><li>4.手柄与主机只需要配对一次，后续连接按 PS 键开机即可回连上主机；</li></ol> <p>二 . PC 平台</p> <p>与 PC 端直接插 USB 可直接连接。</p> <p>三 . 安卓蓝牙, IOS 蓝牙</p> <p>无线连接 PC 端以及移动端 ( IOS\安卓 ) 需要同时按下 share 和 PS 键，此时指示灯快速白灯闪烁，在蓝牙选项会有 DUALSHOCK 4 Wireless Controller 此名称设备显示，点击此设备进行配对即可。</p> <p>四.PS3 主机平台</p> <p>PS3 平台支持使用 PS3 有线</p> <p>五. 关于升级</p> <p>手柄可通过 USB 线进行免驱动升级 ( PC 升级 )，升级平台支持 Win XP/Win7/Win8.1/Win10</p> <p>打开升级软件同时按下升级组合键 SHARE+X 键不放，插 USB 连接 PC 升级软件，连接成功显示 ONLINE，点击 DOWNLOAD 即可</p>

	<p>升级。</p> <p><b>六.手柄开关机/充电/睡眠</b></p> <p>1.手柄短按 PS 键，手柄即可开机；长按 PS 键 10 秒，手柄灯熄灭则关机,或者在主机端让手柄退出登录也可关机；</p> <p>2.当手柄电量低时，主机显示电量为 0 格，并闪烁；此时通过 USB 线连接充电，主机显示充电进度条，充满时显示三格电；</p> <p>3.手柄在关机状态下充电，指示灯会显示橙色呼吸灯，并循环显示，充满电时，灯熄灭；</p> <p>4.手柄在联机状态下，可通过主机设置手柄关机时间，通常为 10 分钟/30 分钟/60 分钟/不关闭电源；</p> <p><b>七.重置手柄</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当手柄出现异常的时候，如按键错乱、死机、无法连接等故障，可以尝试重启手柄。</li> <li>重置方式：用细长物品插入手柄背部的 Reset 小孔，按下 Reset 键即可重置手柄状态。</li> </ul>	
按键功能	手柄由 UP DOWN LEFT RIGHT SQUARE CIRCLE CROSS TRIANGE SHARE OPTIONS L1 L2 L3 R1 R2 R3 PS K_TOUCH 左 3D/右 3D	
内置功能	搭载了马达震动和 6 轴功能	
电气参数	电池容量：600amh 持续使用时间：8-10H 充电时间：3.5H 左右 待机时间：满电放置 3 个月左右 蓝牙传输距离：≤8M	
	休眠电流：小于20UA	
	工作电流：约60mA	
	工作电压：3.0V	
	输入电压：DC 4.8~5.2V 充电电流：450mA	
方向键	上下左右	
动作键	□ △ ○ ×	
分享键	SHARE	
选项键	OPTIONS	
左摇杆	L3	下压按键
右摇杆	R3	下压按键
主页键	PS	
复位键	REST	
	参考图	

核准： 辛良

审核： 方锦生

制作： 辛良

